

Aqui conectas la camara, Fijate la conexion de 5V y de 12V usa la adecuada para la camara que estes usando.

LC Inductance

ESC1 2 3 y 4 es donde conectamos los ESC, negro negativo, rojo positivo y naranja señal.

VCC
5V
12V
GND
CAM

ESC2

ESC1

Aqui conectas el VTX, el transmisor de video.

Tantalum capacitor

ESC signal

Flight
Controller

VCC
12V
GND
VTX

Este es el puerto de conexiones que lleva la señal de los ESC a la controladora de vuelo

ESC4

ESC3

Bateria

GND
12V 2A
5V 2A
GND

BEC

Aqui tienes las salidas del BEC, salida de 5V 2A y 12V 5A. Esto no es obligatorio usarlo, puedes usarlo para cualquier menester, luces led adicionales o dar corriente a cualquier cosa